

**TROUBLESHOOTING**

**Lack of vacuum pressure**

- Adjust the control valve ring at the end of the handle
- Make sure all hose connections are tight
- Clean or change filter on vacuum
- Empty vacuum, if full

Note – Use only sandscreen. Drywall dust must be able to pass through the screen, into the body of the sander

**Sander is difficult to move across the wall**

- Adjust the vacuum control valve to a more open position

**Difficulty connecting the hose to the vacuum**

- The sander is provided with additional adapters. Use the correct sized adapter to connect the hose to the air inlet or hose on your vacuum



**STEP 1**



Lift front and back clips and insert sandscreen onto sanding head

**STEP 2**



Attach supplied flexible hose onto sanding head

**STEP 3**



Attach hose adapter to opposite of hose. Use correct size adapter to fit your vacuum

**STEP 4**



Attach hose adapter to shop-style vacuum or end of vacuum hose

**STEP 5**



Start vacuum and begin sanding. Adjust vacuum control valve to preferred vacuum pressure

**WARNING:**

Not all vacuums are able to collect drywall dust. Before first use, check the manufacturer's specifications on your vacuum to make sure it is suited to collect drywall dust. This sander is to only be used with shop-style or industrial vacuums. Marshalltown Company is not responsible for damage to your vacuum due to improper use. Always follow your shop-style vacuum manufacturer's recommendations for the correct filters and bags to be used for drywall sanding. Service filters as recommended by the vacuum manufacturer.

## DÉPANNAGE

### Manque d'aspiration

- Régler la bague de vanne d'aspiration au bout de la poignée
- Vérifier que tous les raccords de tuyau sont bien serrés
- Nettoyer ou changer le filtre sur l'aspirateur
- Vider l'aspirateur s'il est plein

Remarque - Utiliser uniquement de la toile-maille abrasive.

La poussière de plâtre doit pouvoir traverser la toile pour être aspirée dans le corps de la ponceuse

La ponceuse est difficile à déplacer sur le mur

- Régler la vanne d'aspiration sur une position plus ouverte

Difficile de raccorder le tuyau à l'aspirateur

- La ponceuse est fournie avec des adaptateurs supplémentaires.
- Utiliser l'adaptateur de taille correcte pour raccorder le tuyau à l'entrée de l'aspirateur



### ÉTAPE 1



Soulever les pinces avant et arrière et insérer la toile abrasive dans la tête de ponçage

### ÉTAPE 2



Attacher le tuyau flexible fourni sur la tête de ponçage

### ÉTAPE 3



Attacher l'adaptateur de tuyau au côté opposé du tuyau. Utiliser l'adaptateur de taille correcte pour l'aspirateur

### ÉTAPE 4



Attacher l'adaptateur de tuyau à l'aspirateur d'atelier

### ÉTAPE 5



Démarrer l'aspirateur et commencer à poncer. Régler la vanne d'aspiration sur la pression d'aspiration souhaitée

## AVERTISSEMENT:

Tous les aspirateurs ne sont pas capables de collecter la poussière de plâtre. Avant la première utilisation, vérifier dans les caractéristiques fournies par le fabricant de l'aspirateur qu'il convient à la collecte de poussière de plâtre. Utiliser cette ponceuse exclusivement avec des aspirateurs d'atelier ou industriels. Marshalltown Company décline toute responsabilité pour les dommages à l'aspirateur causés par une utilisation incorrecte. Toujours suivre les conseils du fabricant de l'aspirateur d'atelier concernant les filtres et les sacs à utiliser pour le ponçage de cloison sèche. Effectuer l'entretien des filtres conformément aux recommandations du fabricant d'aspirateur.

## DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### Falta de fuerza de aspiración

- Ajuste el anillo de control de la válvula en el extremo del asa
- Verifique que todas las conexiones de la manguera estén bien apretadas
- Limpie o cambie el filtro de la aspiradora
- Si la aspiradora está llena, vacíela

Nota – Use únicamente malla para lijar (sandscreen) El polvo de yeso tiene que pasar a través de la malla y la lijadora

### Se le dificulta mover la lijadora sobre la pared

- Abra un poco más la válvula de control de la aspiración

### No puede conectar la manguera a la aspiradora

- La lijadora viene con varios adaptadores. Use el adaptador del tamaño correcto para conectar la manguera a la entrada de la aspiradora



### PASO 1



Levante los sujetadores delanteros y traseros e inserte la malla lijadora sobre la lijadora

### PASO 2



Conecte la manguera flexible suministrada a la lijadora

### PASO 3



Instale un adaptador en el otro extremo de la manguera. Use el tamaño de adaptador correcto para su aspiradora

### PASO 4



Conecte el adaptador a la aspiradora tipo industrial

### PASO 5



Arranque la aspiradora y comience a lijar. Ajuste la válvula de control de aspiración a la presión deseada

## ADVERTENCIA:

No todas las aspiradoras pueden aspirar polvo de yeso. Antes del primer uso, lea las especificaciones del fabricante de la aspiradora para verificar que la puede usar para aspirar polvo de yeso. La lijadora sólo debe usarse con aspiradoras industriales o tipo industrial. Marshalltown Company no asume responsabilidad alguna por daño a su aspiradora debido al uso incorrecto. Siempre observe las recomendaciones del fabricante de la aspiradora sobre los filtros y bolsas adecuados para el lijado de yeso. Cambie o limpie los filtros de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.