



SKYWALKER STILTS® 1.0

ST18
EDI 16658

ST24
EDI 16659

ZANCOS SKYWALKER® 1.0

ÉCHASSES SKYWALKER® 1.0



Marshalltown, IA • Phone 800-888-0127 / 641-753-0127

Fax 800-477-6341 / 641-753-6341 • www.MARSHALLTOWN.com

Printed in China • Impreso en China • Imprimé aux Chine

WARNING AND SAFETY PRECAUTIONS

Please read and fully understand this instruction sheet and all warnings and precautions listed below.

Marshalltown is not responsible for any accident resulting from negligence, unintended use of the stilts, and failure due to lack of regular maintenance and assessment.

WARNING: Load limit 225lbs. Do not exceed!

WARNING: During transport, keep locking mechanisms in the locked positions to avoid damaging the assemblies.

1. Before each use inspect the stilts in detail, repair any defects or damage using only parts intended for the Marshalltown Skywalker 1.0 stilts, securely tighten all fasteners, and clean off the bottom foot. For questions regarding parts, damage, or defects contact customer service toll-free at (800) 888-0127.

2. Under no condition should the stilts be worn while under the influence of drugs or medication that could impair your judgment, affect your balance, or cause drowsiness.

3. Only use stilts on clean, dry surfaces, free of debris and obstacles on the ground. Never use stilts on scaffolding or plywood placed over any type of opening.

4. When learning to walk on the stilts always have a friend or partner around to spot you. It is important to start slowly and to make very small strides and lifting your feet cleanly off the ground. Always try to use "U-turns" to reverse your direction. Avoid walking backwards on the stilts. As you gain confidence when using the stilts you can begin to lengthen your strides. **WARNING:** Never completely compress the stilt action springs. This puts excess stress on other stilt components that could cause them to collapse.

5. When putting on the stilts always attach the leg straps before tightening the foot straps. Make sure to securely fasten each. When taking off the stilts remove the foot straps first before the leg strap. **NOTE:** When putting on, taking off, or tightening straps on the stilts you should have a spotter or be sitting down. Leaning over while on the stilts can cause you to lose your balance and fall.

6. It is important to properly maintain all stilt components and lubricate any moving part. These include items such as the action springs and strut tubes. Use a lubricant that dries to avoid collecting dirt and debris.

BOX CONTENTS

- 2 - Partially assembled Marshalltown Skywalker™ 1.0 Stilts
- 2 - Upper strut tubes (with calf support)
- 2 - Lower strut tubes
- 1 - Hardware Pack (includes the following)
 - 2 - Heel brackets with attached bolts and locking nuts
 - 2 - Tube Clamps with attached bolts and locking nuts
 - 2 - Calf straps
 - 3 - Hex Head Bolts
 - 3 - Flat washers
 - 3 - Lock washers

ASSEMBLY

1. Attach tube clamps by inserting hex bolt through clamp brackets. Do not tighten locking nut at this time.

2. Insert lower strut tube through tube clamps and set into lip on outside of stilt leg. Secure strut assembly using hex bolt, flat washer, and locking washer. You will need a 7/16" socket to tighten.

3. Fit the upper strut tube over the lower strut tube, going through the tube clamps. Do not tighten tube clamps at this time. You will tighten them after you've made a few slight adjustments to the stilts, which are discussed in the "Stilt Adjustments" section.

4. Attach heel bracket using attached screws and locking nuts. To determine the right setting follow these directions.

- a. Remove screws and locking nuts from heel bracket.
- b. Place foot on foot plate and insert leg between leg bands.
- c. Position foot on the foot plate so that your ankle bone is even with the upper strut tube.
- d. Slide heel bracket underneath the back of your foot so that the back hits your heel.
- e. Remove your foot from the foot plate while keeping the heel bracket in the same position.
- f. Slightly adjust the heel bracket so that one set of holes is aligned with the holes in the foot plate.
- g. With a Phillips screwdriver and 9/32" socket securely fasten the foot plate using the screws and locking nuts you removed in the first step.

5. Insert calf strap behind leg clamps and upper strut tube making sure the buckle is on the outside.

STILT ADJUSTMENTS

1. Adjust upper strut tubes to your leg by placing your foot onto foot plate and inserting your leg between the leg bands. The leg bands should be moved and set so that they are located right over the thick part of your calf. The strut tube should apply a slight pressure to the outside of your leg. This can be adjusted by moving the upper strut tube further away or closer to the foot plate. When adjustments have been made, tighten down leg clamps on the sides and in the clamp bracket just enough so that they won't move. Never over tighten tube clamps as it can bend the tube and cause the stilt to be unstable.

NOTE: To swivel the upper strut tube and leg bands slightly loosen the tube clamps and turn the upper strut tube so that it fits comfortably on your calf. This can be used to fix a tendency to lean forward or back on the stilts.

2. The action springs can be adjusted to help fix leaning forward or backward while on the stilts. Tighten the upper spring if you are leaning forward and tighten the lower spring if you are leaning backward. Always remove the stilts before you do this. Never tighten either spring more than 15 turns as it can put excess stress on the stilts and possibly cause them to collapse.

3. To adjust the height on the stilts remove the wing nuts on the outside of the stilt legs and align them with the set of holes you'd like the height set at. Reinsert wing bolts and securely fasten. Set them side by side to confirm both stilts are set to the same height.

Please contact **MARSHALLTOWN** Customer Service with any questions or concerns with your stilts.

Our toll-free number is 1-800-888-0127.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda totalmente esta hoja de instrucciones y todas las advertencias y precauciones que se indican abajo. Marshalltown no es responsable de ningún accidente que resulte a causa de negligencia, uso casual de los zancos y la falla del producto debido a la carencia de mantenimiento y evaluación regulares.

ADVERTENCIA: Carga límite 225 lbs. (102 kg) ¡No exceda ese límite!

ADVERTENCIA: Durante el transporte, mantenga los mecanismos inmovilizadores en las posiciones de bloqueo para evitar dañar los conjuntos.

1. Antes de cada uso inspeccione detalladamente los zancos, repare cualquier defecto o daño usando sólo las piezas indicadas para los zancos Skywalker 1.0 de Marshalltown, apriete firmemente todos los sujetadores y limpie las patas inferiores. Si tiene preguntas referentes a las piezas, daños o defectos, llame a la línea telefónica sin costo del Departamento de Servicio al Cliente, (800) 888-0127.

2. Bajo ninguna circunstancia los zancos se deben usar bajo la influencia de drogas o medicamentos que pudieran entorpecer su juicio, afectar su equilibrio o causar somnolencia.

3. Use los zancos solamente en superficies limpias y secas, sin residuos ni obstáculos. Nunca use los zancos en andamios ni en madera contrachapada colocada sobre cualquier tipo de abertura.

4. Cuando esté aprendiendo a caminar con los zancos, siempre pida a un amigo o compañero de trabajo que le observe. Es importante que comience lentamente y que tome pasos muy cortos levantando sus pies totalmente del piso. Para caminar en dirección contraria, siempre trate de dar "vueltas en U". Evite caminar hacia atrás con los zancos. Cuando adquiera confianza en el uso de los zancos puede comenzar a dar pasos más largos. **ADVERTENCIA:** Nunca comprima completamente los resortes de acción de los zancos. Esto ejerce estrés excesivo en los otros componentes de los zancos, y podría ocasionar su colapso.

5. Cuando se ponga los zancos, siempre use las correas de la pierna antes de apretar las correas del pie. Asegúrese de sujetar firmemente cada una de ellas. Cuando se quite los zancos, primero quítese las correas del pie antes de las correas de la pierna. **NOTA:** Cuando se ponga, se quite o apriete las correas de los zancos, alguien debe observarle o debe hacerlo sentado. Si se agacha mientras usa los zancos puede perder el equilibrio y caer.

6. Es importante dar mantenimiento adecuado a todos los componentes de los zancos y lubricar toda parte móvil. Estos artículos incluyen los resortes de acción y los puntales. Use un lubricante que se seque para evitar que acumule suciedad y residuos.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 2 – Zancos Skywalker™ 1.0 de Marshalltown parcialmente montados
- 2 – Puntales superiores (con soporte de las pantorrillas)
- 2 – Puntales inferiores
- 1 – Paquete de herraje que incluye lo siguiente
- 2 – Soportes de los talones con pernos y contratueras instalados
- 2 – Abrazaderas de los tubos con pernos y contratueras instalados
- 2 – Correas de la pantorrilla
- 3 – Tornillos de cabeza hexagonal
- 3 – Arandelas planas
- 3 – Arandelas de presión

MONTAJE

1. Instale las abrazaderas de los tubos insertando el tornillo de cabeza hexagonal a través de los soportes de las abrazaderas. En este momento no apriete las contratueras.
2. Inserte el puntal inferior a través de las abrazaderas de los tubos y asíntelo en el reborde de la pata externa del zanco. Fije el conjunto

de puntales con el tornillo de cabeza hexagonal, la arandela plana y la arandela de presión. Necesitará una llave de cubos de 7/16" para apretar.

3. Coloque el puntal superior sobre el puntal inferior, pasando por las abrazaderas de los tubos. En este momento no apriete estas abrazaderas. Las apretará después de que haga algunos ajustes ligeros en los zancos, que se discuten en la sección "Ajuste de los zancos".

4. Instale el soporte del talón con los tornillos y las contratueras suministrados. Siga estas instrucciones para determinar el ajuste correcto.

- a. Retire los tornillos y las contratueras del soporte del talón.
- b. Coloque el pie en la placa del pie y pase la pierna entre las correas de la pierna.
- c. Coloque el pie en la placa del pie de manera que el tobillo quede a la altura del puntal superior.
- d. Deslice el soporte del talón por debajo de la parte posterior de su pie de manera que la parte de atrás toque su talón.
- e. Retire su pie de la placa del pie y mantenga el soporte del talón en la misma posición.
- f. Ajuste ligeramente el soporte del talón de manera que un grupo de orificios quede alineado con los orificios de la placa del pie.
- g. Con un destornillador Phillips y una llave de cubos de 9/32" apriete firmemente la placa del pie con los tornillos y las contratueras que quitó en el primer paso.

5. Inserte la correa de la pantorrilla por detrás de las abrazaderas de la pierna y el puntal superior asegurándose de que la hebilla quede en la parte externa.

AJUSTE DE LOS ZANCOS

1. Ajuste los puntales superiores en su pierna colocando su pie en la placa del pie e introduciendo su pierna entre las correas de la pierna. Las correas de la pierna se deben mover y ajustar de manera que queden ubicadas exactamente sobre la parte gruesa de su pantorrilla. El puntal debe ejercer una presión ligera sobre la parte exterior de su pierna. Esto se puede ajustar moviendo el puntal superior más lejos o más cerca de la placa para el pie. Cuando haya hecho los ajustes, apriete las abrazaderas de las piernas en los lados y en el soporte de la abrazadera sólo lo suficiente como para que no se muevan. Nunca apriete excesivamente las abrazaderas de los tubos, ya que si lo hace puede doblar el tubo y ocasionar la inestabilidad del zanco.

NOTA: Para girar el puntal superior y las correas de la pierna, afloje ligeramente las abrazaderas del tubo y gire el puntal superior de manera que se ajuste cómodamente en su pantorrilla. Esto se puede usar para corregir la tendencia de inclinarse hacia adelante o hacia atrás en los zancos.

2. Los resortes de acción se pueden ajustar para ayudar a corregir la inclinación hacia adelante o hacia atrás mientras se encuentra en los zancos. Apriete el resorte superior si se inclina hacia adelante y apriete el resorte inferior si se inclina hacia atrás. Siempre quítese los zancos antes de hacer esto. Nunca apriete ninguno de los resortes más de 15 vueltas, ya que si lo hace puede imponer un estrés excesivo en los zancos y posiblemente causar su colapso.

3. Para ajustar la altura de los zancos, quite las tuercas de mariposa que se encuentra en la parte externa de las piernas de los zancos y alinéelas con el conjunto de orificios en los que desea fijar la altura. Vuelva a colocar las tuercas de mariposa y fíjelas firmemente. Coloque ambos zancos lado a lado para confirmar que están a la misma altura.

Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de **MARSHALLTOWN** si tiene preguntas o inquietudes sobre sus zancos. Nuestra línea telefónica sin costo es 1-800-888-0127.

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

Veillez lire et bien comprendre cette fiche d'instructions et tous les avertissements et précautions ci-dessous. Marshalltown décline toute responsabilité pour les accidents résultant d'une négligence, d'une utilisation détournée des échasses ou d'une défaillance liée à une insuffisance de contrôle et d'entretien réguliers.

AVERTISSEMENT : Charge limite 225 lb (102 kg). Ne pas dépasser !

AVERTISSEMENT : Durant le transport, garder les mécanismes de verrouillage en position verrouillée pour éviter tout dommage.

1. Avant chaque utilisation, contrôler les échasses en détail, réparer tout défaut ou dommage exclusivement avec des pièces prévues pour les échasses Marshalltown Skywalker 1.0, bien serrer toute la visserie et nettoyer les semelles inférieures. Pour toute question concernant les pièces, des dommages ou des défauts, appeler le service après-vente sans frais au (800) 888-0127.

2. Les échasses ne doivent en aucun cas être portées alors qu'on est sous l'emprise de drogues ou de médicaments susceptibles d'altérer le jugement, de perturber le sens de l'équilibre ou de provoquer une somnolence.

3. Utiliser les échasses uniquement sur des surfaces sèches, propres et sans obstacles. Ne jamais utiliser les échasses sur des échafaudages ou sur du contreplaqué posé sur une quelconque ouverture.

4. Durant l'apprentissage de la marche avec les échasses, toujours avoir une autre personne présente. Il est important de commencer lentement et de faire de très petites enjambées en levant bien les pieds du sol.

Toujours essayer de faire des demi-tours pour changer de direction. Éviter de marcher à reculons avec les échasses. À mesure qu'on gagne en confiance sur les échasses, commencer à allonger les enjambées.

AVERTISSEMENT : Ne jamais complètement comprimer les ressorts des échasses. Cela produit une contrainte excessive sur les autres pièces de l'échasse et peut provoquer leur défaillance.

5. Pour mettre les échasses aux pieds, toujours attacher les sangles de jambe avant de serrer les sangles de pied. Veiller à bien attacher chaque sangle. Pour enlever les échasses, détacher les sangles de pied avant les sangles de jambe. **REMARQUE** : Pour mettre ou enlever les échasses ou pour serrer les sangles, il est conseillé d'avoir une autre personne présente ou de s'asseoir. Le fait de se pencher sur les échasses peut entraîner une perte d'équilibre et une chute.

6. Il est important d'assurer un entretien correct de toutes les parties des échasses et de lubrifier les pièces mobiles. Celles-ci comprennent notamment les ressorts de réaction et les tubes de montant. Utiliser un lubrifiant qui sèche afin d'éviter de collecter de la saleté et des débris.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

2 - Échasses Marshalltown SkywalkerTM 1.0 partiellement assemblées

2 - Tubes de montant supérieurs (avec support de mollet)

2 - Tubes de montant inférieurs

1 - Paquet de visserie (comprend ce qui suit)

2 - Talonnettes avec boulons et écrous-freins

2 - Colliers de serrage avec boulons et écrous-freins

2 - Sangles de mollet

3 - Boulons à tête hexagonale

3 - Rondelles plates

3 - Rondelles-freins

ASSEMBLAGE

1. Attacher le collier de serrage à l'étrier de fixation à l'aide d'un boulon hexagonal. Ne pas serrer l'écrou-frein à ce stade.

2. Enfiler le tube de montant inférieur à travers le collier de serrage et

le placer dans la lèvre sur l'extérieur de la jambe d'échasse. Fixer le montant avec le boulon hexagonal, la rondelle plate et la rondelle-frein. Serrer avec une douille de 7/16".

3. Enfiler le tube de montant supérieur sur le tube inférieur, en passant à travers le collier de serrage. Ne pas serrer le collier de serrage à ce stade. Il se serre après l'exécution de certains ajustements mineurs, décrits dans la section « Ajustement des échasses ».

4. Attacher la talonnette à l'aide des vis et des écrous-freins fournis. Déterminer le réglage correct de la manière suivante.

- Enlever les vis et les écrous-freins de la talonnette.
- Placer le pied sur le repose-pied et passer la jambe dans la jambièrre.
- Placer le pied sur le repose-pied de telle manière que l'os de la cheville soit au niveau du tube de montant supérieur.
- Enfiler la talonnette sous l'arrière du pied jusqu'à ce qu'elle touche le talon du pied.
- Enlever le pied du repose-pied tout en maintenant la talonnette en place.
- Ajuster légèrement la talonnette de manière à aligner un jeu de trous avec les trous du repose-pied.
- Avec un tournevis Phillips et une douille de 9/32", serrer fermement le repose-pied avec les vis et les écrous-freins retirés à la première étape.

5. Enfiler la sangle de mollet entre la jambièrre et le tube de montant supérieur en s'assurant que la boucle est sur l'extérieur.

AJUSTEMENT DES ÉCHASSES

1. Ajuster les tubes de montant supérieurs sur la jambe en plaçant le pied sur le repose-pied et la jambe dans la jambièrre. Déplacer la jambièrre de manière à la placer directement sur la partie épaisse du mollet. Le tube de montant doit exercer une légère pression sur l'extérieur de la jambe. Cela peut être ajusté en éloignant ou en rapprochant le tube de montant supérieur du repose-pied. Une fois ces ajustements effectués, serrer le collier de serrage sur les côtés et dans l'étrier de fixation juste assez pour les immobiliser. Ne jamais forcer le serrage du collier car cela peut déformer le tube et rendre l'échasse instable.

REMARQUE : Pour faire pivoter le tube de montant supérieur et la jambièrre, desserrer légèrement le collier et tourner le tube de montant supérieur de manière à bien épouser le mollet. Cela peut servir à corriger une tendance à s'incliner vers l'avant ou vers l'arrière sur les échasses.

2. Les ressorts de réaction peuvent être ajustés pour corriger une inclinaison vers l'avant ou l'arrière lorsqu'on est sur les échasses. Serrer le ressort supérieur si l'inclinaison est vers l'avant et serrer le ressort inférieur si elle est vers l'arrière. Toujours enlever les échasses avant d'effectuer ce réglage. Ne jamais serrer aucun ressort de plus de 15 tours car cela produit une contrainte excessive sur les échasses et peut provoquer leur défaillance.


3. Pour régler la hauteur des échasses, retirer les écrous papillons sur l'extérieur des jambes d'échasse et aligner le jeu de trous correspondant à la hauteur souhaitée. Remettre les boulons et écrous papillons en place et bien serrer. Placer les échasses côte à côte pour vérifier qu'elles sont réglées à la même hauteur.

Pour toute question ou préoccupation concernant les échasses, contacter le service après-vente **MARSHALLTOWN**. Notre numéro sans frais est le 1-800-888-0127.

SKYWALKER STILTS® 1.0 PARTS LIST/ LISTA DE COMPONENTES DE LOS SKYWALKER STILTS® 1.0/ NOMENCLATURE DES

PIÈCES DES SKYWALKER STILTS® 1.0

Part#	EDI	NAME/ NOMBRE/ NOM	Part#	EDI	NAME/ NOMBRE/ NOM
ST18	16658	18-30" (457-762mm) Stilt/ Zanco / Échasse	P27	11682	1/2"-20 X 3" (76mm) Hex Bolt Assembly/ Ensemble del tornillo hexagonal / Boulon à tête hexagonale
ST24	16659	24-40" (610-1016mm) Stilt/ Zanco / Échasse	P28	11683	1/2"-20 X 1/2" (38.1mm) Hex Bolt Assembly/ Ensemble del tornillo hexagonal / Boulon à tête hexagonale
P1	16470	Leg Band/ Bandas de soporte para la pierna/ Jambière	P29	11684	Tube Clamp (Front)/ Abrazadera del tubo (delantera) / Collier de serrage (avant)
P1ST	16698	Leg Band Assembly/ Ensemble de la banda de soporte para la pierna / Jambière complète	P30	11685	Tube Clamp (Back)/ Abrazadera del tubo (trasera) / Collier de serrage (arrière)
P2	16471	Band Spacer/ Espaciador de la correa / Entretoise	P31	11686	Metal Clamp Bracket/ Soporte de la abrazadera metálica / Étrier fixation métal
P3	16696	1/2"-20 X 2 Screw/ Tornillo / Vis	P32	11687	1/2"-20 X 1/4" (4mm) Hex Bolt Assembly/ Ensemble del tornillo hexagonal / Boulon à tête hexagonale
P4	16472	Leg Strap/ Correo para la pierna / Sangle jambe	P35	11688	Strap Mounting Screw/ Tornillo del soporte de la correa / Vis de fixation sangle
P6	16496	Machine Screw with nut/ Tornillo mecánico con tuercas / Vis mécanique avec écrou	P37	11689	Stap Mounting Screw/ Tornillo del soporte de la suela / Vis de fixation semelle
P7	16475	Arch Straps/ Correas para el arco / Sangles voûte	P42	16485	Wing Bolt with Washer/ Tornillo de mariposa con arandela / Vis papillon avec rondelle
P8	16476	Toe Straps/ Correas para los dedos / Sangles avant	P44	16486	Lower Coil Spring (Zinc Plated)/ Resorte helicoidal inferior (galvanizado en zinc) / Ressort inférieur (zingué)
P9	16477	Foot Plate/ Placa de la suela / Repose-pied	P45	16487	Spring Assembly/ Ensemble del resorte / Système de ressort
P10	16478	Heel Bracket/ Soporte del talón / Talonnette	P46	16488	Soles with Screws/ Suelas con tornillos / Semelles avec vis
P11	11670	Leg Bearing/ Guía de la pierna / Appui de jambe	P47-18ST	16682	ST18 Forward Adjustable Leg Extrusion/ ST18 Extrusado delantero ajustable para la pierna / Profilé de jambe réglable avant ST18
P12	11671	1/4" (6.35mm) Flat Washer/ Arandela plana / Rondelle plate	P47-24ST	16684	ST24 Forward Adjustable Leg Extrusion/ ST24 Extrusado delantero ajustable para la pierna / Profilé de jambe réglable avant ST24
P13	11672	1/2"-20 Nylon Insert Locknut/ Contratuercas con inserto de nylon / Écrou frein à insert nylon	P48	16489	Downward Large Nylon Sleeve/ Manga grande de nylon hacia abajo / Grand manchon nylon bas
P14	11673	1/2"-20 Hex Nut/ Tuercas hexagonal / Écrou hexagonal	P49	16490	Upward Small Nylon Sleeve/ Manga pequeña de nylon hacia arriba / Petit manchon nylon haut
P15	16479	Spring Adjuster/ Ajustador del resorte / Cuvette de ressort	P50L18ST	16686	ST18 Left Outward Leg Extrusion/ ST18 Extrusado izquierdo hacia fuera de la pierna / Profilé de jambe extérieur gauche ST18
P16	16480	Upper Coil Spring (Black)/ Resorte helicoidal superior (negro) / Ressort supérieur (noir)	P50L24ST	16688	ST24 Left Outward Leg Extrusion/ ST24 Extrusado izquierdo hacia fuera de la pierna / Profilé de jambe extérieur gauche ST24
P17	11674	Strap Mounting Washer/ Arandela del soporte de la correa/ Rondelle de fixation sangle	P50R18ST	16690	ST18 Right Outward Leg Extrusion/ ST18 Extrusado derecho hacia fuera de la pierna / Profilé de jambe extérieur droit ST18
P18	11675	Nylon Spring Bearing/ Guía de nylon del resorte / Appui ressort nylon	P50R24ST	16692	ST24 Right Outward Leg Extrusion/ ST24 Extrusado derecho hacia fuera de la pierna / Profilé de jambe extérieur droit ST24
P20	16481	Spring Divider Assembly/ Ensemble del divisor del resorte / Séparateur de ressorts complet	P51-18	16494	ST18 Inner Extension Tube/ ST18 Tubo de extensión interior / Tube de rallonge intérieur ST18
P21	16700	Leg Band Washer/ Arandela de la banda de soporte para la pierna / Rondelle de jambière	P51-24	16495	ST24 Inner Extension Tube/ ST24 Tubo de extensión interior / Tube de rallonge intérieur ST24
P22	11677	1/4 X 8 1/16" (6.35 X 205mm) Stud/ Poste / Tige			
P23-18ST	16676	ST18 (2) Tubes/ ST18 (2) Tubos / (2) Tubes ST18			
P23-24ST	16678	ST24 (2) Tubes/ ST24 (2) Tubos / (2) Tubes ST24			
P24ST	16680	1/2"-20 X 1/2" Hex Head Bolt, Flat Washer, Lock Washer/ Tornillo con cabeza hexagonal de 1/2" pulg. - 20 x 1/2" (12.7mm), arandela plana, arandela de presión / Vis à tête hexa 1/2"-20 X 1/2" (12.7mm), rondelle plate, écrou frein			
P26	11681	Nylon Floor Plate/ Placa de nylon para el piso / Sabot en nylon			
P26B	16482	Plate with Soles / Placa con suelas / Sabot avec semelles			



Replacement Part Kits

(includes parts for 2 stilts):

- SA45 16315 Spring Assembly Kit
- RS52 16316 Replacement Strap Kit
- WB61 16317 Wing Bolt Kit
- RS64 16318 Replacement Sole Kit

Juego de componentes de repuesto

(Incluye componentes para dos zancos):

- SA45 16315 Juego de ensamble de resortes
- RS52 16316 Juego de repuesto de las correas
- WB61 16317 Juego de tornillos de mariposa
- RS64 16318 Juego de repuesto de las suelas

Trousse de pièces de rechange

(comprend des pièces pour deux échasses):

- SA45 16315 Trousse ressorts
- RS52 16316 Trousse sangles de rechange
- WB61 16317 Trousse boulons papillon
- RS64 16318 Trousse semelles de rechange

